

Manual de uso

Modelo: Urban

Marca: Xplore



Distribuidor
Julio Andó - 79.133.583/0002-60

 **-PLORE**

Sumário

1.Especificações Técnicas	3
2.Itens Inclusos	3
Scooter	
Carregador	
Manual	
Acessórios adicionais	
3.Instruções de uso	4
3.1 Dicas de segurança	
4.Manutenção e cuidados	5
5.Soluções de problemas comuns	6
6.Garantia	7
7.Termos de uso e segurança	8
8.Guia de montagem	8

1. Especificações técnicas do produto

Tipo de Motor e Potência: Motor de corrente contínua com ímã permanente 500W

Bateria (tipo e voltagem): 4 baterias em série – 12V 12Ah (cada)

Autonomia Estimada: 40 km

Velocidade Máxima : 32 km/h

Tempo de Recarga: 6–7h

Peso da Scooter: 44 kg

Capacidade Máxima de Carga: 120 kg

Freios: Freios a tambor dianteiros e traseiros

Rodas e Pneus: Aro de aço, pneu sem câmara 14*2.5

Material do Quadro: Aço

2. Itens inclusos

Scooter: Pré-montada

Carregador: Completo

Manual: Disponível online

Acessórios adicionais: cestão

3.Instruções de uso

Como ligar/desligar:

Inserir a chave, aguardar o carregamento do sistema e apertar o freio até aparecer "P" no painel.

Como carregar a bateria:

Conectar o carregador no plug da Scooter e na tomada.

Como acelerar e frear:

Acelerador tipo moto; freio acionado por manete.

Impermeabilidade:

Não indicado para uso sob chuva ou em superfícies molhadas.

3.1.Dicas de segurança:

Sempre utilize capacete (preferencialmente fechado).

Mantenha atenção redobrada com buracos, desníveis e trepidações.

Familiarize-se com o sistema de aceleração e frenagem antes de circular em vias públicas ou locais com pedestres.

4. Manutenção e cuidados

Armazenamento

Guardar em local seco, arejado, longe de umidade ou exposição direta à água.

Revisão recomendada

Uso diário ou frequente: 1 vez ao mês.

Uso esporádico: 1 vez a cada 2/3 meses (dependendo do uso)

Dicas para vida útil da bateria

Só recarregar quando a carga atingir no mínimo 50% de uso.

Troca de pneus e freios

Pneus: substituir ao atingir a marca de desgaste (ver indicador visual).

Freios: revisar a cada manutenção.

5. Soluções e problemas comuns

Scooter não liga:

Verificar chave, conexões entre baterias, fusíveis, controladora e nível de carga.

Bateria não carrega:

Checar conexões entre tomada, carregador e scooter. Ver também o tópico "Scooter não liga".

Perda de desempenho:

Conferir nível de carga. Temperaturas extremas afetam o desempenho (acima de 35°C acelera a descarga; abaixo de 0°C reduz a capacidade temporariamente).

Barulhos estranhos:

Checar se há algo preso nas rodas, paralamas encostando, cavalete ou apoio soltos, ou freios desregulados. Se persistirem ruídos, acionar o suporte.

6. Garantia

Prazo:

6 (seis) meses a partir da data da nota fiscal, já incluídos os 3 (três) meses de garantia legal obrigatória

Cobertura:

Defeitos de fabricação. Danos por uso inadequado, direção perigosa ou alterações indevidas não estão cobertos.

Como acionar

Entrar em contato com o revendedor, munido da nota fiscal de compra e do número de série do produto.

7. Termos de uso e Segurança

Regras de trânsito:

Este equipamento está em conformidade com a Resolução CONTRAN nº996/2023, que estabelece os requisitos para equipamentos de mobilidade individual autopropelidos

Atenção:

Alterações de software ou hardware que alterem as configurações de fábrica anulam a garantia.

Danos físicos à carenagem ou partes internas também não são cobertos.

Acessórios como suporte para celular são permitidos e não afetam a garantia, desde que não causem alterações estruturais.

8. Guia de montagem



Montagem

Modelo: Urban
Marca: XPlore

[Clique aqui](#) e confira o guia de montagem